

## 軟質スポイラー仕様配合表

### ベースコート

主 剤		硬化剤	マルチソフトナー	リアクター	シンナー	 乾燥時間
	ハイアートネクスト (1液一般原色) 100	— (※1)	マルチソフトナー 20	—	50%	—
	ハイアートNext CLシリーズ 100	 アクセル マルチハードナー 5	マルチソフトナー 30	—	25~35%	60°C×1時間
	アクロベース (1液一般原色) 100	—	マルチソフトナー 20	—	40~60%	—
	アクロベース クリアレスホワイト 100	 アクロベース 強化剤 2	マルチソフトナー 30	—	40~60%	60°C×1時間
	ミラノ2K 100	—	マルチソフトナー 20	トップ 80~100%	ハイパー 100~130%	—
	ミラノ2Kコモ 100	コモハードナー 5		—	40~60%	60°C×1時間
	AU21 100	AU21硬化剤 2	マルチソフトナー 30	—	50~120%	60°C×1時間

(※1) 3コートパールなど塗装回数が増える場合、強化剤を5%添加してください。

### サーフェーサー

主 剤		硬 化 剤	マルチソフトナー	シンナー	 乾燥時間
	ウルトラサブFine Plus 100	 ウルトラサブFine Plus 専用硬化剤 2	  マルチソフトナー 30	20~50%	60°C×20分
	ウルトラサブC 100	 アクセル マルチハードナー 2		20~50%	60°C×1時間
	ウルトラサブ 100	(※2)		20~50%	60°C×1時間
	LVブラサブ 100	2液ブラサブ共通硬化剤 2		10~40%	60°C×1時間

(※2) USマルチ硬化剤5：1、USマルチ硬化剤10：1も同量で使用可能です。