

らく研ぎパテ240

RAKUTOGI PUTTY 240

主剤 100 : 2~3 中間パテペーストNEW



品番	製品名	容量	特長・備考
333-2953	らく研ぎパテ240	400g	<ul style="list-style-type: none"> ●防錆鋼板、アルミ素材対応の仕上用細目ポリパテです。 ●使いやすいチューブ入りで、ヘラ伸び性に優れています。 ●薄膜部の乾燥が早く、短時間で研磨作業ができます。
335-1906 335-1907	中間パテペーストNEW (エロー) 中間パテペーストNEW (ブラウン)	80g	

可使時間・研磨可能時間

主剤	温度	可使時間	研磨可能時間
標準型	~20℃	8~14分	30分以上
	20℃~	2~8分	20分以上
	60℃	-	3分以上

(注) 強制乾燥は、60℃以下にしてください。

拾いパテ

マジック拾いパテマルチグレー

MAGIC HIROI PUTTY MULTI GRAY

マジック拾いパテグレー

MAGIC HIROI PUTTY GRAY



品番	製品名	容量	特長・備考
313-2933	マジック拾いパテマルチグレー	200g	<ul style="list-style-type: none"> ●キメが細かく、なめらかな作業性。 ●吸い込みが少なく、直接上塗りOK! ●ウルトラサフシリーズグレー/マルチグレーとの組み合わせで、上塗りのトリアップ効果を発揮します。
313-2934	マジック拾いパテグレー		

研磨可能時間

製品名	温度	研磨可能時間
マジック拾いパテ	10℃	40分以上
	20℃	20分以上
	30℃	15分以上
	60℃	10分以上

(注) 強制乾燥は60℃以下で行なってください。

ブラサフに合わせたマジック拾いパテを使用すると効果的です

ウルトラサフシリーズ (グレー) 使用	マジック拾いパテグレー
ウルトラサフシリーズ (マルチグレー) 使用	マジック拾いパテマルチグレー